



SALDA Sterowniki

# Panel zdalnego sterowania FLEX

## Opis

Panel sterowania FLEX służy do sterowania wentylatorami z panelami V1 i V2.

### Funkcje:

---

- programuje tryby działania wentylatora na jeden tydzień,
- ustawia temperaturę przepływu powietrza nawiewanego i odprowadzanego,
- ustawia prędkość obrotów silnika wiatraka,
- wskazanie ochrony płytkowego wymiennika ciepła przed zamarzaniem,
- wskazanie alarmu,
- wskazanie temperatur, wilgotności i ciśnienia otoczenia, pomieszczenia, powietrza nawiewanego i odprowadzanego,
- automatyczne rozpoznawanie sterowanego wentylatora,
- montaż powierzchniowy.

SALEDA

## Dane techniczne

Dane techniczne		
Montaż		Powierzchniowy
Napięcie zasilania	[VDC]:	15..30
Transfer danych		RS 485
Wymiary (szer.xwys.xdł.)	[mm]	86×86×16
Klasa zabezpieczeń		IP20
Temperatura otoczenia	[°C]	10-30 (50*)
Wilgotność otoczenia	[%]	<90
Waga	[g]	63

\* możliwa utrata kontrastu wyświetlacza